



컴퓨터정보공학과 20202254 박현지

# 졸업 작품 포트폴리오



# Contents

---


## I. 깃허브

## II. 프로젝트 수행 중 학습 내용

-아두이노



# 깃허브




## ✖ Git이란? - 버전관리, 협업, 백업

- ✓ 컴퓨터 파일의 변경사항을 추적하고 여러 명의 사용자들 간 해당 파일들의 작업을 조율하기 위한  
분산 버전 관리 시스템
- ✓ 소프트웨어개발에서 소스 코드 관리에 주로 사용되지만 어떠한 집합의 파일의 변경사항을 지속적으로 추적하기 위해 사용 가능


## 중앙집중관리 vs 분산버전 관리

## ✕ 중앙집중관리



복구 불가능

## ✕ 분산버전 관리



분산된 저장소에 의해 복구가 가능





# git status & git commit

## x git status

- Git 상태 정보 보이기
- 로컬 저장소에 추가할 준비가 된 모든 수정된 파일을 나열
- on branch master : 현재 master 브랜치라는 뜻
- no commits yet : 아직 커밋한 파일이 없음
- nothing to commit : 현재 커밋할 파일이 없음
- untracked files : 한 번도 (버전관리)하지 않은 파일이 존재함
- Changes to be committed : 커밋 가능
- Changes not staged for commit
- 커밋을 위해 준비되지 않은 수정 사항
- 변경된 파일이 아직 스테이지에 올라가지 않았음

## x git commit

Index에서 깃 리포지토리(저장소)로

```
$ git commit -m "메시지"
```

```
$ git commit
```

메시지를 입력하기 위한 디폴트 에디터에서 입력

작업디렉토리에서 index를 거치지 않고 바로 깃 레포지토리(저장소)로

```
$ git commit -am "메시지"
```

```
$ git commit -am
```

메시지를 입력하기 위한 디폴트 에디터에서 입력

```
$ git commit -a -m "메시지"
```

```
$ git commit -a -m
```

메시지를 입력하기 위한 디폴트 에디터에서 입력



# git log

## x git log

- 커밋 기록(history) 보기
- `$ git log`
- 특정 파일의 커밋 기록 보기
- `$ git log -p [file]`
- Commit ID: 해쉬코드
- "ec72682f07e02f85648bfb7afb82fd097655f08f" 값
- 유일한 값
- commit 할 때 SHA-1 해시를 사용하여 만들어진 체크섬(hash) 데이터
- 40자 길이의 16진수



```
$ git show [commit]
```

**X** 특정 커밋에 포함된 변경 사항과 메타데이터를 표시

\$ git show : 커밋해시값  
특정 커밋 정보를 확인함

\$ git show 커밋해시값 또는 HEAD^  
^표시 한 개면 한 개전 두 개면 두 개전, 갯수로 얼마나 이전 값인지 알 수 있음

```
$ git diff
```

- 파일의 어떤 내용이 변경되었는지 차이점을 비교
  - Working Directory와 Staging Area간의 비교도 가능
  - commit간의 비교, branch간의 비교도 가능
- 
- ❖ \$ git diff :commit된 파일 상태와 현재 수정 중인 상태 비교
  - ❖ \$ git diff - staged:commit된 파일 상태와 add된 파일 상태 비교
  - ❖ \$ git diff [비교할commit해쉬1] [비교할commit해쉬2]  
commit간의 상태 비교하기 - commit hash 이용
  - ❖ \$ git diff HEAD HEAD^  
-commit간의 상태 비교하기 - HEAD 이용  
-가장 최근의 커밋과 그 전의 커밋을 비교한다

## \$ git config --global alias.새명령어 '원명령어'

명령어를 다른 이름으로 지정

```
$ git config --global alias.last 'log -1'
```

```
$ git last
```

```
$ git config --global alias.st 'status'
```

```
$ git st
```



# Git log

commit history 확인

Author 영역의 이름과 이메일 주소는 git config 명령을 통해 세팅했던 user.name / user.email 값이 표기

옵션

- p : 변경사항 확인
- oneline : 커밋 메시지만 한 줄씩 표시
- all : 모든 브랜치 로그 표시
- graph : 브랜치 트리 그래프 표시
- n : 최근 n개 보이기







```
$ git revert <commitid>
```

- ✓ 현재 HEAD를 특정 시점 commit 이전 상태로 변경
- ✓ <commitid> 바로 이전으로 이동commit을 추가로 수행
- ✓ 과거의 모든 커밋은 유지 관리되며 새로운 커밋을 추가해 특정 시점으로 이동



```
$ git reset
```

X 과거 커밋 지점으로 이동하고, 이동된 이후의 커밋은 삭제하는 명령어

```
※ git reset -hard
```

- 해당 커밋ID의 상태로 이동하
- Working Directory와 Index영역 모두 초기화

```
❖ git reset --mixed
```

- 해당 커밋ID의 상태로 이동하고,
- Index영역은 초기화되고
- Working Directory는 변경되지 않습니다.

```
※ git reset –soft
```

- 해당 커밋ID의 상태로 이동하고,
- Index영역과 Working Directory 모두 변경되지 않고



# ECG센서/맥파센서



# ECG센서/맥파센서



ECG센서



투과형 맥파센서




반사형 맥파센서


# ECG센서/ 맥파센서 - 반사형 맥파센서

## ✕ 반사형 맥파 센서

- 적외선 및 적색광, 녹색 파장의 빛을 생체에 조사
- 포토 다이오드 또는 포토 트랜지스터를 사용하여 생체 내부에서 반사된 빛을 계측
- 동맥의 혈액의 산화 헤모글로빈이 입사광을 흡수하는 특성을 이용해
- 심장의 맥동에 따라 변화하는 혈류량을 측정해 맥파 신호를 계측
- 반사광의 계측이므로, 투과형과 반대로 측정 부분에 한정 X




혈관의 움직임 변화에 따라,  
빛의 흡수량이 변화하여, 하기의  
그림과 같은 파형이 생겨납니다.



# 블루투스 모듈



# 블루투스 모듈의 종류



## Bluetooth 2.0/2.1 EDR Modules


HC-06 (ZG-B23090W)  
HC-05 (ZG-B23090W)  
SPP-C HC-06 / BT06 HC-06  
HC-06 zs-040 hc01.com v2.0  
HC-05 zs-040 hc01.com V2.1  
HC-05 FC-114 and HC-06 FC-114  
HC-05 and HC-06 zs-040 Bluetooth modules

## Bluetooth 4 / BLE Modules

HM-10  
HM-11  
BT05-A mini BLE Bluetooth V4.0 iBeacon  
AT-09 Bluetooth V4.0 CC2541







## HC-06/HC-05 비교

	HC-06	HC-05
AT모드	NO line ending(CRLF 해제) 상태에서 AT모드가 자체 활성화	Default로 AT 모드가 아니라 34번 핀에 High를 주어야 AT모드로
기본 AT모드 보울 설정	9600	38400
	마스터 및 슬레이브 모드 전환 X	마스터 및 슬레이브 모드 전환 O
외부 버튼 유무	없음	있음

**X** 깃허브

✕ ECG센서

**✕ 블루투스**

# HC Serial Bluetooth Products User Instructional Manual



**THANK YOU**

27